



# 2040



Version: 09/2024

M2040-def.docx Art.-Nr: 110 2040 Bunsenstrasse 38 Tel: (0841) 9654-0 www.schubert-salzer.com D-85053 Ingolstadt Fax: (0841) 9654-590

# Inhalt/Content/Sommaire

1 🛈	D Betriebsanleitung (deutsch)	3
1.1	Allgemeines	3
1.2	Technische Daten	4
1.3	Aufbau und Funktion	5
1.4	Montage	7
1.5	Konfiguration	9
1.6	PC Anbindung	10
1.7	Standardeinstellung	12
1.8	Anschlüsse	14
1.9	Fehlermeldungen / Problembehandlung	15
2	Operating Instructions (English)	16
2.1	General introduction	16
2.2	Technical data	17
2.3	Layout and function	18
2.4	Assembly	20
2.5	Mounting instructions for part-turn actuators	21
2.6	Configuration	22
2.7	PC link	23
2.8	Default settings	25
2.9	Connections	27
2.10	Error messages / Troubleshooting	28
3.1	Généralités	29
3.2	Caractéristiques techniques	30
3.3	Structure et fonctionnement	31
3.4	Montage	33
3.5	Configuration	35
3.6	Connexion PC	37
3.7	Réglage standard	37
3.8	Raccords	40
3.9	Messages d'erreur / traitement des erreurs	41

# 1 Detriebsanleitung (deutsch)

## 1.1 Allgemeines

durch.

Neben den Hinweisen in dieser Druckschrift müssen die allgemeingültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften berücksichtigt werden. Sollten die in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen in irgendeinem Fall nicht ausreichen, so steht Ihnen unser Service gerne mit weitergehenden Auskünften zur Verfügung. Vor der Installation und Inbetriebnahme lesen Sie bitte diese Druckschrift sorgfältig



Vorsichtsmaßnahmen bei Handhabung elektrostatisch entladungsgefährdeter Bauelemente beachten!



## 1.1.1 <u>Anbau</u>

Die digitale Stellungsanzeige kann auf jedes pneumatische Stellventil mit Hüben von 6 bis 29 mm aufgebaut werden ("Top-Mounted").

Für den Anbau an das Ventil stehen verschiedene Anbausätze zur Verfügung, die die erforderlichen Anbauteile für das Verbinden des Ventilantriebs und der Stellungsanzeige umfassen.

## 1.1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die digitale Stellungsanzeige vom Typ 2040 ist vorgesehen zum Anbau an Linearantriebe gemäß den Anweisungen in dieser Betriebsanleitung.

Das Gerät darf nur für die in dieser Betriebsanleitung bzw. in den Datenblättern beschriebenen Anwendungsfälle eingesetzt werden. Jeder andere Gebrauch gilt als bestimmungswidrig.

#### 1.1.3 Gesetze und Bestimmungen

Bei Anschluss, Montage und Inbetriebnahme, sind die im jeweiligen Land gültigen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

## 1.2 Technische Daten

Versorgungsspannung	24V DC (±10%)
Stromaufnahme	max. 100mA
Strombelastbarkeit der Schaltausgänge	max. 100mA
Temperaturbereich	-20 bis +75°C
Konfiguration	Über PC – Software "DeviceConfig"
Adaption	Selbstlernend (halbautomatisch)
Hubbereich	6 – 29 mm
Anbau an Stellgerät	über standardisierte Anbausätze
Schutzart nach DIN 40050	IP65

## 1.3 Aufbau und Funktion

Geometrische Abmessungen und Aufbau der digitalen Stellungsanzeige:



1	Kalotte
2	Stellungsanzeige
3	Anschluss (M12x1)
4	Anbausatz
5	Taststange
6	Anschlag
7	Antrieb

#### Funktionsweise:

Mit der digitalen Stellungsanzeige kann unter anderem die aktuelle Position (offen bzw. geschlossen) des Ventils angezeigt werden. Die Taststange (5) liegt auf dem Anschlag (6) auf und gibt mechanisch die derzeitige Position des Ventils an die Stellungsanzeige weiter. Diese gibt dann augenblicklich ein optisches Signal an der Kalotte (1) aus. Die Ventilstellung wird zusätzlich über zwei Schaltkontakte (NPN) ausgegeben.

Des Weiteren zeigt die Stellungsanzeige verschiedene Fehler an, wie zum Beispiel ein Klemmen des Ventils. Fehler werden standardmäßig durch ein rotes Leuchten angezeigt und über einen Schaltkontakt (NPN) ausgegeben.

Zusätzlich können verschiedene Wartungsintervalle eingestellt werden. Das Erreichen dieser Wartungsintervalle wird optisch angezeigt und über den Störmeldeausgang (NPN-Schalter) als wiederkehrendes, pulsierendes Signal (1Hz) ausgegeben.

Dieser Wartungsalarm kann manuell durch Drücken des Tasters (A) gelöscht werden, oder er erlischt automatisch (Standardwert: nach 30 Minuten). Der Wartungsalarm widerholt sich in festgelegten Intervallen (Standardwert: 750 Betriebsstunden) wenn die Zähler nicht zurückgesetzt werden.

Die von Schubert und Salzer voreingestellten Werte sind unter dem Menüpunkt 1.7 zu finden. Die Farbeinstellungen sowie die Wartungsintervalle können durch "DeviceConfig" individuell konfiguriert werden.



## 1.4 Montage

Der Anbausatz wird an der Oberseite des Ventilantriebs befestigt. Je nach Ventilbauart, Nennweite oder Antriebsgröße können diese Befestigung und die dazugehörigen Anschlussteile unterschiedlich sein. Bitte fragen Sie bei Bedarf nach entsprechenden Anbausätzen.

Für Ventile anderer Herstellen können entsprechnde Anbausätze zusammengestellt werden.

Es ist darauf zu achten, dass die Position der Auflagefläche für die Taststange immer zwischen H1 und H2 liegt. Durch unterschiedliche Tastsangen (Maß L) können H1 und H2 angepasst werden.



#### 1.4.1 Montage der Stellungsanzeige

- Stellungsanzeige inkl. Taststange und Rückstellfeder auf den Befestigungsring am Antrieb aufsetzen.
- Am Befestigungsring seitlich die 3 Gewindestifte festziehen.
- Elektrische Verbindung herstellen.
- Justage der digitalen Stellungsanzeige durchführen. (Siehe 1.5.1)
- Die Kalotte der Stellungsanzeige schließen.

Demontage der Stellungsanzeige sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

## 1.4.2 Montage bei Schwenkantrieben

Die digitale Stellungsanzeige für Schwenkantriebe ist für den Anbau auf Schwenkantriebe mit Anbausatz nach VDI/VDE 3835 konzipiert.



#### Bei Doppelwirkenden Antrieben:

- 1. Ventil in die "geschlossen" Stellung fahren.
- Kupplung(1) drehen, bis der Drehwinkelanzeiger(2) auf 0° steht.

#### Bei Einfachwirkenden Antrieben "Feder schließt":

- 1. Antrieb <u>nicht</u> mit Druckluft beaufschlagen.
- Kupplung(1) drehen, bis der Drehwinkelanzeiger(2) auf 0° steht.

#### Bei Einfachwirkenden Antrieben "Feder öffnet":

- 1. Antrieb nicht mit Druckluft beaufschlagen.
- Kupplung(1) drehen, bis der Drehwinkelanzeiger(2) auf 90° steht.



- 3. Stellunganzeige auf die Konsole des Anbausatzes aufsetzen. Die Kupplung muss dabei in die Nut des Antriebs (A) einrasten.
- 4. Stellungsanzeige mit Schrauben(4) und Scheiben(5) an der Konsole befestigen.
- 5. Gewindestifte der Kupplung (1) und des Ringes (2) niemals lösen!
- 6. Justage der Stellungsanzeige durchführen.

7. Kalotte der Stellungsanzeige schließen.

Demontage der Stellungsanzeige sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen

## 1.5 Konfiguration

## 1.5.1 Selbstabgleich



Die Justage (Selbstabgleich) der montierten Stellungsanzeige wurde im Werk vorgenommen. Sie ist normalerweise nur nach einem Austausch oder evtl. nach einer Reparatur des Ventils erforderlich.

Nachdem eine neue oder getauschte Stellungsanzeige auf das Ventil montiert wurde, muss sie wie folgt justiert werden. Dabei muss die digitale Stellungsanzeige mit elektrischer Energie versorgt sein.

- 1. Kalotte abschrauben und den Taster (A) ungefähr 3 Sekunden lang betätigen, bis die LEDs weiß aufleuchten.
- 2. Anschließend müssen beide Endlagen des Ventils manuell mindestens einmal angefahren werden.
- 3. Nachdem die Endlagen angefahren wurden muss die Taste zum Abschluss erneut einmal gedrückt werden. Alternativ dazu wird der Selbstagleich nach 10 Minuten automatisch beendet und die Endlagen werden gespeichert.
- 4. Nach erfolgreich abgeschlossenem Selbstabgleich blinkt die Stellungsanzeige 3x grün auf. Sollte ein Fehler aufgetreten sein, so blinkt die Anzeige 3x rot.

## 1.5.2 Selbstabgleich mit Löschen der Zählerwerte

Zum Löschen der Zählerwerte für die Wartungsintervalle muss ein Selbstabgleich durchgeführt werden. Im Gegensatz zum "normalen" Selbstabgleich muss dabei der Taster (A) aber ca. 15 Sekunden lang gedrückt bleiben.

- 1. Kalotte abschrauben und den Taster ungefähr 15 Sekunden lang betätigen. Die LEDs leuchten nach ca. 3 Sekunden weiß und blinken nach ca. 15 Sekunden kurz rot/grün.
- 2. Anschließend müssen beide Endlagen des Ventils manuell mindestens einmal angefahren werden.
- 3. Nachdem die Endlagen angefahren wurden muss die Taste zum Abschluss erneut einmal gedrückt werden. Alternativ dazu wird der Selbstagleich nach 10 Minuten automatisch beendet und die Endlagen werden gespeichert.
- 4. Nach erfolgreich abgeschlossenem Selbstabgleich blinkt die Stellungsanzeige 3x grün auf. Sollte ein Fehler aufgetreten sein, so blinkt die Anzeige 3x rot.

## 1.5.3 Wechsel der Farbsignale für die Endlagen

Die voreingestellten Farbsignale für die Endlagen des Ventils können auch umgedrehrt werden. Dazu die Kalotte abschrauben und den Taste 3x kurz drücken.

## 1.5.4 Quittierung des Wartungsalarms:

Der Wartungsalarm kann durch eine Betätigung des Tasters quittiert werden, andernfalls quittiert er sich nach Ablauf der Löschzeit selbstständig. Nach dem Ablauf der Pausenzeit startet er erneut.

Die Zählwerke für die Wartungsintervalle können durch einen Selbstabgleich (siehe 1.5.2) zurückgesetzt werden.

## 1.6 PC Anbindung

Die Einstellung der Funktionsparameter der digitalen Stellungsanzeige kann über eine PC-Schnittstelle und eine entsprechende Konfigurierungssoftware "DeviceConfig" ab Version "7.02.00" erfolgen.

Sie wird benötigt, wenn die werksseitigen Einstellungen der digitalen Stellungsanzeige verändert werden sollen (z.B. Wartungsintervalle, Farbeinstellungen). Die Standardintervalle sind unter dem Punkt 1.7.2 zu finden.

Für die Inbetriebnahme sowie den Betrieb der Stellungsanzeige Typ 2040 und auch deren Justierung nach einem evtl. Austausch wird sie <u>nicht</u> benötigt, wenn nicht spezielle abweichende Einstellungen erfolgen sollen.

Zusätzlich kann die Stellungsanzeige mit einem Bluetooth – Modul ausgeliefert werden, um "DeviceConfig" kabellos mit der Stellungsanzeige zu verbinden.

#### Startbildschirm für "DeviceConfig" für die digitale Stellungsanzeige 2040:

🔒 Stellungsanzeige 2040							_ 🗆 🗙
Datenübertragung Programm Be	eenden						
<b>1</b>	🎭 🔹 📩						
Gerätekennung:							
	Stellungsa	nzeige 2040	Comport: CO	M22			
Übersicht	Wartungsdaten	Einstellu	ungen 🏻 🎽	Alarmeinstellungen	Live Anzeig	je 📄	
-Versionsinformation	n		Ergebr	nisse des Kalibrierun	g		
Software-Version:		01.1	Ventilh	ub:		6,9 mm	
Hardware-Version:		01.2	mech. Mittenle	age:		52 %	
Bootloaderinformat	ionen		Bereic	hsnutzung:		23 %	
Artikelnummer:	4102702		Positio	n Down		11,5 mm	
Bootloader Typ:	2040-SCM		Positio	n Up		18,4 mm	
Bootloader Version:	n: 1.18b 20120607 SuS						
Produktionsinforma	tionen		1				
Seriennummer:							
Testdatum:							
			1				
_Status					User	21.09.2012	11:17

## 1.7 Standardeinstellung

## 1.7.1 Farben:

Ventil geschlossen* (untere Ventilstellung)	LED leuchtet gelb
Ventil offen* (obere Ventilstellung)	LED leuchtet grün
Error	LED leuchtet rot
Abgleich des Ventils	LED leuchtet weiß

\*bei Ventilen mit Funktion NC (normally closed)

Die Farben können mit der Software "DeviceConfig" frei gewählt werden (RGB-Farbskala) Die Farbsignale für "offen/geschlossen" können durch dreimaliges kurzes Drücken der Taste (A) umgetauscht werden.

#### 1.7.2 Wartungsintervalle

Richtungsänderungen	2 Millionen
Betriebsstunden	26000 Stunden
Ventilweg	36 000 Meter

Die Werte für die Wartungsintervalle können mit der Software "DeviceConfig" geändert werden. Die Wartungsalarme können auch einzeln deaktiviert werden.

## 1.7.3 Wartungsalarmeinstellungen

Löschzeit	Dauer des Alarms	30 Minuten
Pausenzeit	Zeit bis zur Wiederholung das Alarms	750h
Haltezeit	Dauer des Pulssignals (1 Hz)	10 Sekunden
Taktzeit	Zeit bis zu Wiederholung des Pulssignals	60 Sekunden

Die Werte für den Wartungsalarm können mit der Software "DeviceConfig" geändert werden.

## 1.7.4 Schaltverhalten der Schaltausgänge

Error	Schließer
Position Down	Schließer
Position Up	Schließer

Die Invertierung der Schaltausgänge ist mit der Software "DeviceConfig" möglich.

## 1.7.5 Fehlermeldungen

Ventilklemmen	Nach 30 Sekunden wird keine Endlage erreicht	LED leuchtet rot
Abnutzung Sitzdichtung	Endlagen haben sich um mehr als 1mm geändert	LED leuchtet rot
Betriebsspannung	Versorgungsspannung war unter 20V	LED blinkt 5 Minuten rot
Abgleichfehler	Abgleich wurde nicht oder falsch durchgeführt	LED blinkt weiß
Temperaturfehler	Temperatur ist unter -30°C oder über 75°C	LED Blinkt rot/weiß

Die Alarme werden auch über den Schaltausgang ausgegeben. Sie können mit der Software "DeviceConfig" einzeln deaktiviert werden.

## 1.8 Anschlüsse

## 1.8.1 NPN - Schaltausgänge



Die maximale Spannung und Schaltströme sind zu beachten! Besonders bei induktiven oder großen kapazitiven Lasten sind mögliche Spannungs-/Stromspitzen durch geeignete Schutzmaßnamen zu begrenzen!

Anschlussplan:



Bei induktiven Lasten ist eine Freilaufdiode nahe der induktiven Last vorzusehen (z.B. 1N4007). Bei digitaler Verarbeitung der Schaltausgänge ist ein Arbeitswiderstand zu verwenden.

Die Schaltausgänge sind mit max. 100 mA belastbar, so dass auch z.B. Relais direkt betrieben werden können.

## 1.8.2 Pinbelegung bei Ausführung mit Steckanschluss M12x1 (5-polig)

Draufsicht auf den Stecker	Pin am Stecker	Funktion
2	Pin 1	Versorgungsspannung +24V
	Pin 2	NPN_DOWN
<b>3</b> (• • <sup>5</sup> •)1	Pin 3	NPN_UP
•	Pin 4	NPN_ERROR
4	Pin 5	Versorgungsspannung -

## 1.9 Fehlermeldungen / Problembehandlung

Fehler / Symptom	Mögliche Ursache(n)	Vorgehensweise
	Zu geringer Steuerluftdruck, Ventil erreicht Endlage nicht	Druckluftversorgung überprüfen
LED ist dauerhaft rot	Ventil befindet sich außerhalb des abgeglichenen Bereichs	Neuen Selbstabgleich durchführen
	Sitzdichtung ist stark abgenützt	Dichtung austauschen, Abgleich durchführen
LED loughtot night	Versorgungsspannung < 20V	Versorgungsspannung überprüfen
	Ventil befindet sich in keiner Endlage	30 Sekunden abwarten bis die Stellungsanzeige den Ventilklemmen Fehler erkennt
LED blinkt weiß	Stellungsanzeige hat keinen gültigen Abgleich	Selbstabgleich durchführen.

## 2 GBUSA Operating Instructions (English)

## 2.1 General introduction



In addition to the information given in this document, also observe the generally applicable safety and accident prevention regulations.

If the information given in this document should prove insufficient in any instance, feel free to contact our Service department for further assistance.

Please read this document thoroughly prior to installation and commissioning.



Follow the precautions for handling of electrostatic sensitive devices!



## 2.1.1 Mounting

The digital position indicator can be top-mounted on any pneumatic control valve with strokes from 6 to 29 mm.

Various mounting kits are available for mounting onto the valve. These include the components required to interconnect the valve actuator and the position indicator.

#### 2.1.2 Intended use

The digital position indicator type 2040 is designed for mounting on linear actuators in accordance with these operating instructions.

The unit may only be used for the applications set out in these operating instructions and in the relevant data sheets. Any other usage shall be classed as not conforming to the intended use.

#### 2.1.3 Laws and regulations

The legal requirements applying in the country in question must be observed when connecting, assembling and commissioning the unit into operation.

## 2.2 Technical data

Supply voltage	24V DC (±10%)
Current consumption	max. 100mA
Current capacity of switching outputs	max. 100mA
Temperature range	-20 to +75°C
Configuration	Using "DeviceConfig" PC software
Adaptation	Self-teaching (semi-automatic)
Stroke range	6 – 29 mm
Mounting on control valve	By standardised mounting kits
Protection to DIN 40050	IP65

## 2.3 Layout and function

Geometric dimensions and design of the digital position indicator:



1	Dome
2	Position indicator
3	Connection (M12x1)
4	Mounting kit
5	Sensing pin
6	Stop
7	Actuator

#### Mode of operation:

The functions of the digital position indicator include displaying the current position of the valve (open or closed). The sensing pin (5) contacts on the stop (6) and transmits the current position of the valve mechanically to the position indicator. The position indicator then instantaneously outputs a visual signal on the dome (1). The valve's position is additionally outputted by way of two switching contacts (NPN).

The position indicator also indicates various errors, such as sticking of the valve. Errors are indicated by default by a red lamp and outputted by way of a switching contact (NPN).

Various maintenance intervals can also be set. When a scheduled maintenance time is reached a visual indicator is displayed and the error signalling output (NPN switch) emits a recurring pulsating signal (1Hz).

The maintenance alert can be cleared manually by pressing the button (A), or it deactivates automatically (by default: after 30 minutes). The maintenance alert is repeated at predetermined intervals (by default: every 750 operating hours) if the counters are not reset.

The Schubert & Salzer default values can be found under menu item 1.7. The colour settings and the maintenance intervals can be custom-configured in "DeviceConfig".



## 2.4 Assembly

The mounting kit is installed on the top of the valve actuator. This mounting method and the connecting parts used may vary depending on the valve design, nominal width or actuator size. Please request the appropriate mounting kits as required.

Mounting kits for valves from other manufacturers can be compiled.

Note that the contact surface for the sensing pin must always be between H1 and H2. H1 and

H2 can be adapted by means of different sensing pins (dimension L).



## 2.4.1 Assembling the position indicator

- Mount the position indicator including sensing pin and adjusting spring on the ring fastener on the actuator.
- Tighten the three screw pins on the side of the ring fastener.
- Connect the electrical supply.
- Adjust the digital position indicator as necessary. (See 1.5.1)
- Close the position indicator dome.

Disassemble the position indicator in the reverse order of its assembly.

## 2.5 Mounting instructions for part-turn actuators

The position indicator used for part-turn actuators has been designed so that it can be installed on part-turn actuators using a mounting kit meeting VDI/VDE 3835.

For double-acting actuators:

- 1. Move valve into the "closed" position.
- Turn coupling (1) until the angle indicator (2) points to 0°.

For single-acting actuators with "spring closing":

- 1. Actuator must <u>not</u> be under pressure from compressed air.
- Turn coupling (1) until the angle indicator (2) points to 0°.

For single-acting actuators with "spring opening":

- 1. Actuator must <u>not</u> be under pressure from compressed air.
- Turn coupling (1) until the angle indicator (2) points to 90°.





- 3. Place the position indicator on the mounting kit bracket. In doing so, the coupling must engage in the slot in the actuator (A).
- 4. Fasten the position indicator to the bracket using screws (4) and washers (5).
- 5. <u>Never</u> loosen the screw pins of the coupling (1) and the ring (2)!
- 6. Adjust the position indicator.
- 7. Close the cover on the position indicator.

To remove the position indicator, follow the same sequence in the reverse order.

## 2.6 Configuration

#### 2.6.1 Calibration



The assembled position indicator is factory-calibrated. It normally only needs to be re-adjusted after a replacement or possibly following a repair of the valve.

When a new or replaced position indicator has been mounted on the valve, it must be adjusted as follows. Power must be connected to the digital position indicator when doing so.

- 1. Unscrew the dome and press and hold down the button (A) for about three seconds until the LEDs light up white.
- 2. Then the valve must be moved to both its end positions manually at least once.
- 3. When the valve has been moved to both its end positions, press the button once more to finish the procedure. Alternatively, the calibration process is automatically terminated after 10 minutes and the end positions are saved.

4. If the calibration has been successful the position indicator flashes green three times. If an error has occurred the indicator flashes red three times.

#### 2.6.2 Calibration with clearance of counter values

To clear the counter values for the maintenance intervals a calibration must be performed. As opposed to the 'normal' calibration process, in this case the button (A) must be pressed and held down for about 15 seconds.

- 1. Unscrew the dome and press and hold down the button for about 15 seconds. The LEDs light up white after about three seconds and flash briefly red/green after about 15 seconds.
- 2. Then the valve must be moved to both its end positions manually at least once.
- 3. When the valve has been moved to both its end positions, press the button once more to finish the procedure. Alternatively, the calibration process is automatically terminated after 10 minutes and the end positions are saved.
- 4. If the calibration has been successful the position indicator flashes green three times. If an error has occurred the indicator flashes red three times.

#### 2.6.3 Changing the colour signals for the end positions

The default colour signals for the end positions of the valve can also be reversed.

To do so, unscrew the dome and press the button three times.

#### 2.6.4 Resetting the maintenance alert:

The maintenance alert can be reset by pressing the button. Otherwise it is reset automatically when the preset clearance time elapses. It restarts at the end of the pause time.

The counters for the maintenance intervals can be reset by a calibration (see 2.5.2).

## 2.7 <u>PC link</u>

The functional parameters of the digital position indicator can be programmed by way of a PC interface using the "DeviceConfig" configuration software version 7.02.00 or higher.

The program is required whenever the factory settings of the digital position indicator (such as the maintenance intervals or default signal colours) need to be changed. The default intervals are given in section 2.7.2.

The configuration program is not required for initial operation and routine operation of the position indicator type 2040, or to recalibrate it following a possible replacement, unless you wish to customise the settings.

The position indicator can be shipped with an optional Bluetooth module to connect wirelessly to "DeviceConfig".

<u>"Dev</u>	iceConfig" st	art screen	for digital positi	on indicat	tor 2040	<u>):</u>
🤰 Stellungsanzeige 2040						
Datenübertragung Programm Bee	enden					
	🌤 🔹 🚣					
	Stellungsa	nzeige 2040 Comp	ort: COM22			
Übersicht	Wartungsdaten	Einstellungen	Alarmeinstellungen	Live Anzeig	je	
Versionsinformation		E	rgebnisse des Kalibrierung	,		
Software-Version:		01.1	/entilhub:		6,9 mm	
Hardware-Version:		01.2 r	nech. vlittenlage:		52 %	
Bootloaderinformatio	onen	E	Bereichsnutzung:		23 %	
Artikelnummer:		4102702 F	Position Down		11,5 mm	
Bootloader Typ:		2040-SCM F	Position Up		18,4 mm	
Bootloader Version:	1.18b 20	1120607 SuS				
Produktionsinformati	ionen					
Seriennummer:						
Testdatum:						
Status				User	21.09.2012	11:17

## 2.8 Default settings

## 2.8.1 Colours:

Valve closed* (lower valve position)	LED lit yellow
Valve open* (upper valve position)	LED lit green
Error	LED lit red
Valve calibration	LED lit white

\*On valves with NC (normally closed) function

The colours can be freely selected (from the RGB colour scale) in the "DeviceConfig" program. The colour signals for "open/closed" can be reversed by briefly pressing the button (A) three times.

#### 2.8.2 Maintenance intervals

Changes of direction	2 million
Operating hours	26000 hours
Valve travel	36000 metres

The maintenance intervals can be adjusted in "DeviceConfig". The maintenance alerts can also be individually deactivates.

#### 2.8.3 Maintenance alert settings

Clearance time	Alert duration	30 minutes
Pause time	Time until alert is repeated	750h
Hold time	Duration of pulse signal (1 Hz)	10 seconds
Cycle time	Time until the pulse signal is repeated	60 seconds

The maintenance alerts can be adjusted in "DeviceConfig".

## 2.8.4 Behaviour of the switching outputs

Error	Normally open contact
Position Down	Normally open contact
Position Up	Normally open contact

The switching outputs can be reversed in "DeviceConfig".

## 2.8.5 Error messages

Valve sticking	No end position has been reached after 30 seconds	LED lit red
Seating seal wear	End positions have shifted by more than 1mm	LED lit red
Operating voltage	Supply voltage was below 20V	LED flashes red for 5 minutes
Calibration error	Calibration not performed, or performed incorrectly	LED flashes white
Temperature error	Temperature is below -30°C or above 75°C	LED flashes red/white

The alarms are also outputted via the switching output. They can be individually deactivated in "DeviceConfig".

## 2.9 Connections

## 2.9.1 NPN switching outputs



Observe the maximum voltage and switching currents! Particularly in the event of inductive or high capacitive loads, possible voltage/current spikes must be limited by suitable protective measures!

Connection diagram:



In the event of inductive loads occurring, install a free-wheeling diode close to the inductive load (e.g. 1N4007).

For digital processing of the switching outputs use an operating resistor.

The maximum current capacity of the switching outputs is 100 mA, so relays can also be operated directly for example.

## 2.9.2 Pin assignment of version with plug connection M12x1 (5-pin)

Top view of plug	Pin on plug	Function
2	Pin 1	Supply voltage +24V
	Pin 2	NPN_DOWN
<b>3</b> (• • <sup>5</sup> •)1	Pin 3	NPN_UP
•	Pin 4	NPN_ERROR
4	Pin 5	Supply voltage -

## 2.10 Error messages / Troubleshooting

Error / Symptom	Possible cause(s)	Procedure
	Insufficient control air pressure, valve not reaching end position	Check compressed air supply
LED lit steadily red	Valve out of calibrated range	Recalibrate
	Seating seal severely worn	Replace seal, calibrate
LED not lit	Supply voltage < 20V	Check supply voltage
	Valve not at either end position	Wait 30 seconds until position indicator detects valve sticking
LED flashes white	Position indicator has no valid calibration	Calibrate.

# 3 **(F)** Instructions de service (français)

## 3.1 Généralités



Le règlement de sécurité et de prévention des accidents doit être respecté en plus des consignes données dans ce document.

Si les informations contenues dans ce document s'avéraient insuffisantes, notre service après-vente se tient à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.

Veuillez lire attentivement ce document avant l'installation et la mise en service.



Respecter les mesures de précaution inhérentes à la manipulation d'éléments présentant un risque de décharge électrostatique !



## 3.1.1 <u>Pose</u>

L'indicateur de course numérique peut être monté sur toute vanne de régulation pneumatique possédant une course comprise entre 6 et 29 mm (« top-mounted »).

Pour la pose sur la vanne, il est proposé différents kits de montage contenant les éléments de montage nécessaires pour le raccordement de l'actionneur de la vanne et de l'indicateur de course.

#### 3.1.2 Utilisation conforme

L'indicateur de course numérique de type 2040 est destiné à être posé sur des actionneurs linéaires selon les consignes données dans ces instructions de service.

L'appareil doit uniquement être utilisé pour les applications décrites dans ces instructions de service et les fiches signalétiques. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

#### 3.1.3 Lois et règlements

Les dispositions légales en vigueur dans le pays d'utilisation doivent être respectées au cours du raccordement, du montage et de la mise en service.

## 3.2 Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	24V CC (±10%)
Consommation	max. 100mA
Intensité maximale admissible aux sorties de commutation	max. 100mA
Plage de températures	de -20 à +75℃
Configuration	À l'aide du logiciel PC "DeviceConfig"
Adaptation	par auto-apprentissage (semi-automatique)
Course	6 – 29 mm
Montage sur l'actionneur	À l'aide de kits de montage standard
Protection DIN 40050	IP65

## 3.3 Structure et fonctionnement

Dimensions géométriques et structure de l'indicateur de course numérique :



1	Calotte
2	Indicateur de course
3	Raccordement (M12x1)
4	Kit de montage
5	Tige palpeuse
6	Butée
7	Actionneur

#### Mode de fonctionnement :

L'indicateur de course numérique permet notamment d'afficher la position actuelle (ouverte ou fermée) de la vanne. La tige palpeuse (5) repose sur la butée (6) et indique mécaniquement la position actuelle de la vanne à l'indicateur de course. Celui-ci envoie alors instantanément un signal optique à la calotte (1). La position de la vanne est également indiquée par deux contacts de commutation (NPN).

L'indicateur de course signale en outre différents défauts, comme par exemple un blocage de la vanne. Les défauts sont signalés par un voyant rouge et émis par un contact de commutation (NPN).

Il est également possible de régler différents intervalles de maintenance. L'échéance de ces intervalles de maintenance est indiquée visuellement et délivrée par le biais de la sortie de signalement d'anomalie (commutateur NPN) sous forme de signal récurrent et pulsé (1 Hz). Cette alarme de maintenance peut être effacée manuellement à l'aide du bouton (A) ou s'éteint automatiquement (valeur standard : au bout de 30 minutes). L'alarme de maintenance se répète à intervalles définis (valeur par défaut : 750 heures de service) si les compteurs ne sont pas remis à zéro.

Les valeurs préréglées par Schubert & Salzer sont indiquées à l'option de menu 1.7. Les réglages des couleurs et les intervalles de maintenance peuvent être configurés individuellement à l'aide de "DeviceConfig".



## 3.4 Montage

Le kit de montage se fixe sur le haut de l'actionneur de la vanne. La fixation et les pièces de raccordement peuvent varier en fonction du type de vanne, du diamètre nominal ou de la taille de l'actionneur. Demandez, si besoin est, les kits de montage correspondants.

Nous pouvons aussi vous confectionner des kits de montage adaptés aux vannes d'autres marques.

La position de la surface d'appui de la tige palpeuse doit toujours être comprise entre H1 et H2. Il est possible d'adapter H1 et H2 en choisissant différentes tiges palpeuses (dimension L).



## 3.4.1 Montage de l'indicateur de course

- Poser l'indicateur de course, la tige palpeuse et le ressort d'ajustement sur l'anneau de fixation de l'actionneur.
- Serrer les 3 vis sans tête sur le côté de l'anneau de fixation.
- Effectuer le branchement électrique.
- Régler l'indicateur de course digital. (Voir 1.5.1)
- Fermer la calotte de l'indicateur de course.

Pour démonter l'indicateur de course, procéder aux mêmes opérations dans l'ordre inverse.

## 3.4.2 Montage sur actionneurs rotatifs

Le l'indicateur de course pour actionneurs rotatifs est conçu pour être posé sur des positionneurs rotatifs avec kit de montage VDI/VDE 3835.

(2)	Actionneurs double effet :
	<ol> <li>l'indicateur de course de la vanne en position « fermée ».</li> </ol>
	<ol> <li>Tourner le raccord (1) jusqu'à ce que l'indicateur d'angle de rotation (2) se trouve sur 0°.</li> </ol>
	Actionneurs simple effet « normalement fermés » :
	<ol> <li>Ne <u>pas</u> alimenter l'actionneur en air comprimé.</li> </ol>
	<ol> <li>Tourner le raccord (1) jusqu'à ce que l'indicateur d'angle de rotation (2) se trouve sur 0°.</li> </ol>
	<u>Actionneurs simple effet « normalement</u> ouverts » :
	<ol> <li>Ne <u>pas</u> alimenter l'actionneur en air comprimé.</li> </ol>
	Tourner le raccord (1) jusqu'à ce que l'indicateur d'angle de rotation (2) se trouve sur 90°.



- 1. Poser l'indicateur de course sur la console du kit de montage. Le raccord doit se bloquer dans la rainure de l'actionneur (A).
- 2. Fixer l'indicateur de course à la console à l'aide des vis (4) et rondelles (5).
- 3. Ne jamais desserrer les pointeaux du raccord (1) et de la bague (2).
- 4. Régler l'indicateur de course.
- 5. Refermer le couvercle du positionneur.

Pour démonter l'indicateur de course, procéder aux mêmes opérations dans l'ordre inverse.

## 3.5 Configuration

#### 3.5.1 Équilibrage automatique



Le réglage (équilibrage automatique) de l'indicateur de course monté a été effectué en usine. Normalement, un nouveau réglage n'est nécessaire qu'après un remplacement ou une réparation de la vanne.

Après avoir été monté sur la vanne, tout indicateur de course, qu'il soit neuf ou remplaçant un autre, est à régler comme suit, l'indicateur de course digital devant être ici alimenté en courant.

- 1. Dévisser la calotte et appuyer pendant env. 3 secondes sur le bouton (A), jusqu'à ce que les LED s'allument en blanc.
- 2. Il faut ensuite atteindre au moins une fois manuellement les deux butées mécaniques de la vanne.

- 3. Après avoir atteint les butées mécaniques, appuyer une nouvelle fois sur la touche pour clore l'opération. En cas d'absence de pression sur la touche, l'équilibrage automatique se termine automatiquement au bout de 10 minutes et les butées mécaniques sont enregistrées.
- 4. Une fois l'équilibrage automatique terminé avec succès, l'indicateur de course clignote 3 fois en vert. En présence d'un défaut, l'affichage clignote 3 fois en rouge.

## 3.5.2 Équilibrage automatique avec remise à zéro du compteur

Pour effacer les chiffres du compteur sur les intervalles de maintenance, il est à effectuer un équilibrage automatique. Contrairement à l'équilibrage automatique "normal", le bouton (A) est ici appuyé pendant env. 15 secondes.

- Dévisser la calotte et appuyer sur le bouton pendant environ 15 secondes. Les LED s'allument en blanc au bout d'env. 3 secondes puis clignotent brièvement en rouge/vert au bout d'env. 15 secondes.
- 2. Il faut ensuite atteindre au moins une fois manuellement les deux butées mécaniques de la vanne.
- Après avoir atteint les butées mécaniques, appuyer une nouvelle fois sur la touche pour clore l'opération. En cas d'absence de pression sur la touche, l'équilibrage automatique se termine automatiquement au bout de 10 minutes et les butées mécaniques sont enregistrées.
- 4. Une fois l'équilibrage automatique terminé avec succès, l'indicateur de course clignote 3 fois en vert. En présence d'un défaut, l'affichage clignote 3 fois en rouge.

#### 3.5.3 Changement des signaux de couleur pour les butées mécaniques

Les signaux de couleur préréglés pour les butées mécaniques de la vanne peuvent être inversés.

Pour cela, dévisser la calotte et appuyer 3 fois brièvement sur le bouton.

#### 3.5.4 Validation de l'alarme de maintenance :

L'alarme de maintenance peut être validée par un actionnement du bouton. Sinon, elle se valide automatiquement au bout du délai d'annulation. Elle redémarre une fois le délai de pause écoulé.

Les chiffres du compteur sur les intervalles de maintenance peuvent être remis à zéro par un équilibrage automatique (voir 3.5.2).

## 3.6 Connexion PC

Les paramètres des fonctions de l'indicateur de course peuvent se régler via une interface PC et un logiciel de configuration spécifique "DeviceConfig" à partir de la version "7.02.00".

Il est ainsi possible de modifier les réglages usine de l'indicateur de course digital (par ex. intervalles de maintenance, réglages des couleurs). Les intervalles standard sont indiqués dans le point 3.7.2.

Un tel réglage n'est **pas** nécessaire pour la mise en service et l'exploitation de l'indicateur de course type 2040 ni après un éventuel remplacement, sauf si les paramètres sont à modifier.

L'indicateur de course peut également être livré avec un module Bluetooth qui permet de le connecter sans fil à "DeviceConfig".

Écran d'accueil de "DeviceConfig" pour l'indicateur de course numérique 2040 :

Stellungsanzeige 2040						
Datenübertragung Programm Bee	enden					
Gerätekennung:	🌤 🔶 🚣		Comport C	14/22		
Übereicht	Wattungsdaten	Finstellu	ngen	Álarmeinstellungen		
	in an anged dioff	Eniscolidi				
Versionsinformation			Ergeb	nisse des Kalibrierur	g	1
Software-Version:		01.1	Ventil	hub:	6,9 mm	
Hardware-Version:		01.2 mech. Mittenlage:		52 %		
Bootloaderinformatio	onen		Berei	chsnutzung:	23 %	
Artikelnummer:		4102702	Positi	on Down	11,5 mm	
Bootloader Typ:		2040-SCM	Positi	on Up 📃	18,4 mm	
Bootloader Version:	1.18b 20	120607 SuS				
Produktionsinformati	ionen					
Seriennummer:						
Testdatum:	[					
Status					User 21.09.201	2 11:17

## 3.7 Réglage standard

## 3.7.1 Couleurs :

Vanne fermée * (vanne position en bas)	LED jaune
Vanne ouverte* (vanne position en haut)	LED verte
Erreur	LED rouge
Calibration de la vanne	LED blanche

\*Pour les vannes avec fonction NC (normally closed)

Les couleurs peuvent être sélectionnées à l'aide du logiciel "DeviceConfig" (échelle de couleurs RGB).

Les signaux de couleur pour les états "ouvert/fermé" peuvent être inversés par trois brèves pressions sur le bouton (A).

## 3.7.2 Intervalles de maintenance

Changements de direction	2 millions
Heures de service	26 000 heures
Course de la vanne	36 000 mètres

Les chiffres des intervalles de maintenance peuvent être modifiés à l'aide du logiciel "DeviceConfig".

Les alarmes de maintenance peuvent également être désactivées individuellement.

## 3.7.3 Réglages de l'alarme de maintenance

Délai d'annulation	Durée de l'alarme	30 minutes
Délai de pause	Délai avant répétition de l'alarme	750 heures
Délai de maintien	Durée du signal pulsé (1 Hz)	10 secondes
Temps de cycle	Délai avant répétition du signal pulsé	60 secondes

Les chiffres de l'alarme de maintenance peuvent être modifiés à l'aide du logiciel "DeviceConfig".

## 3.7.4 Comportement des sorties de commutation

Erreur	Contact à fermeture
Position Down	Contact à fermeture
Position Up	Contact à fermeture

Les sorties de commutation peuvent être inversées à l'aide du logiciel "DeviceConfig".

## 3.7.5 Messages d'erreur

Blocage de la vanne	Aucune butée mécanique n'est atteinte au bout de 30 secondes	La LED est rouge
Usure du joint de siège	Les butées mécaniques se sont décalées de plus de 1 mm	La LED est rouge

Tension de service	La tension d'alimentation était inférieure à 20V	La LED clignote en rouge pendant 5 minutes
Erreur de calibration	La calibration a été mal effectué ou pas du tout effectué	La LED clignote en blanc
Erreur de température	La température est inférieure à -30°C ou supérieure à 75°C	La LED clignote en rouge/blanc

Les alarmes sont également émises par le biais de la sortie de commutation. Elles peuvent être désactivées individuellement à l'aide du logiciel "DeviceConfig".

## 3.8 Raccords

## 3.8.1 Sorties de commutation NPN



Tenir compte de la tension maximale et des courants de commutation ! Il convient de limiter les éventuelles pointes de tension et de courant par des mesures de protection adaptées, notamment en présence de charges inductives ou d'importantes charges capacitives.

Plan de connexion :



Pour les charges inductives, prévoir une diode de marche à vide à proximité de la charge inductive (par ex. 1N4007).

En cas de traitement numérique des sorties de commutation, il faut utiliser une résistance de charge.

Les sorties de commutation supportent maxi. 100 mA, de sorte qu'il est aussi possible de raccorder directement par exemple des relais.

## 3.8.2 <u>Affectation des bornes pour modèle à connecteur à enficher M12x1 (5</u> pôles) :

Vue de dessus du connecteur	Broches du connecteur	Fonction
2	Broche 1	Tension d'alimentation +24V
	Broche 2	NPN_DOWN
<b>3</b> (• • <sup>5</sup> •)1	Broche 3	NPN_UP
•	Broche 4	NPN_ERROR
4	Broche 5	Tension d'alimentation -

## 3.9 <u>Messages d'erreur / traitement des erreurs</u>

Erreur / Symptôme	Cause possible	Procédure
La LED reste allumée en rouge	Pression d'air de réglage trop faible, la vanne n'atteint pas sa butée mécanique	Vérifier l'alimentation d'air comprimé
	La vanne se trouve en-dehors de la plage réglée	Effectuer une nouvelle calibration automatique
	Le joint de siège est très usé	Remplacer le joint, procéder à la calibration
La LED est éteinte	Tension d'alimentation < 20V	Vérifier la tension d'alimentation
	La vanne ne se trouve pas en le butée mécanique	Attendre 30 secondes que l'indicateur de course détecte le blocage de la vanne
La LED clignote en blanc	L'indicateur de course n'a pas été correctement équilibré	Lancer la calibration automatique.

Original Schubert & Salzer Produkte werden ausgeliefert über: Original Schubert & Salzer products are delivered by: Les produits originaux Schubert & Salzer sont livrés par:

#### Schubert & Salzer Control Systems GmbH

Bunsenstraße 38 85053 Ingolstadt Germany Tel. +49 / 841 / 96 54 - 0 Fax +49 / 841 / 96 54 - 5 90 info.cs@schubert-salzer.com www.schubert-salzer.com

#### Schubert & Salzer UK Ltd.

140 New Road Aston Fields, Bromsgrove Worcestershire B60 2LE United Kingdom Tel. +44 / 19 52 / 46 20 21 Fax +44 / 19 52 / 46 32 75 info@schubert-salzer.co.uk www.schubert-salzer.co.uk

#### Schubert & Salzer Benelux BV/SRL

Poortakkerstraat 91/201 9051 Gent Belgium Tel. Belgium +32 / 9 / 334 54 62 Fax Belgium +32 / 9 / 334 54 63 info.benelux@schubert-salzer.com www.schubert-salzerbenelux.com

#### Schubert & Salzer Inc.

4601 Corporate Drive NW Concord, N.C. 28027 United States of America Tel. +1 / 704 / 789 - 0169 Fax +1 / 704 / 792 - 9783 info@schubertsalzerinc.com www.schubertsalzerinc.com

#### Schubert & Salzer France Sarl

950 route des Colles CS 30505 06410 Sophia Antipolis France Tel. +33 / 492 94 48 41 Fax +33 / 493 95 52 58 info.fr@schubert-salzer.com www.schubert-salzer.france.com

#### Schubert & Salzer India Private Limited

Senapati Bapat Marg. Upper Worli Opp. Lodha World Tower Lower Parel (W) Mumbai 400 013 India info.cs@schubert-salzer.com